



# Návod

Rychlý návod k obsluze Termovize

## Zapnutí/vypnutí

Zapnutí– podržením tlačítka PWR do zobrazení loga ON

Vypnutí– podržením tlačítka PWR do zobrazení loga OFF

## Zoom

Opakovaným stiskem tlačítka Zoom provádíte cyklický násobek zvětšení (1-5x)

## Plynulý Zoom

podržením tlačítka Zoom, dokud se zeleně neoznačí kontrolka Zoom v levém dolním rohu. Otáčením N– codéru „ M “ se provádí plynulý Zoom. Vystoupení z této funkce – podržením tlačítka Zoom na 2s

## Záznam

Stiskem středového kola N– codéru „ M “ podobu 1s zobrazíte malé menu, označte kolonku záznam a stiskem N– codéru „ M “ se záznam aktivuje. Stejným způsobem se provádí ukončení záznamu.

## Dodatečná kalibrace do krytky nebo do homogenní plochy

Stiskem tlačítka Zoom po dobu 3s. Zobrazí se KALIBRACE SCÉNA, následně uvolníme tlačítko a odkryjeme objektiv

## Hlavní menu

Tlačítko N– codéru „ M “ podržíme až do zobrazení velkého menu, ve kterém lze nastavit kontrast, jas bolometru. Dále lze nastavit kontrast, jas displeje. Jakmile nastavíme požadované hodnoty, kolonkou EXIT se vrátíme do velkého menu. Kolonkou ULOŽ NASTAVENÍ uložíme navolené hodnoty. Menu opustíme kolonkou EXIT.

## **Pohyb v bočních ikonách mráček, domeček, osoba, barevná paleta**

Stiskem tlačítka PWR na 2s se zobrazí rámeček, kterým zvolíme: změnu palet a změnu histogramu obrazu (přizpůsobení zpracování obrazu k okolním podmínkám – teplotním rozdílům) Pro většinu nočních podmínek je vhodný režim Domeček. Vystoupení z této funkce provádíme opět stiskem PWR na 2s.

## **Dioptrická korekce**

provádíme otáčením hmatníku, který je umístěn před očníci okuláru

## **Ostření sledované scény**

provádíme otáčením kola na levé straně objektivu

## **Ovládání dálkoměru**

Krátkým stiskem tlačítka PWR se přepne zaměřovací kříž za kříž dálkoměru a spustí se skenování měření na dobu 1min nebo tlačítkem PWR přeručíme měření. Informace o aktuálně vzdálenosti se zobrazují u kříže dálkoměru a poslední naměřené hodnoty zůstávají zobrazeny v horní části displeje.

## **Balistika s dálkoměrem**

Měření vzdálenosti probíhá stejně jako v předchozím kroku. Po ukončení měření zůstane v horní části displeje poslední naměřená hodnota, červeně podsvícená a ostatní balistické údaje. V tomto případě je systém připraven ke střelbě. Pokud chceme opětovně spustit měření na jinak vzdálený cíl, opět provádíme nové měření tlačítkem PWR. Po ukončení měření (červeně podsvícená hodnota vzdálenosti) můžeme vrátit balistický posun hodnoty Y do základního nastřelení pomocí tlačítka N– codéru „ M “. **Pozor: spustit dálkoměr lze pouze v případě že není označené nebo spuštěné žádné jiné menu.**